DETECCION DE ANOMALIAS

contrario quedará anulada la garantía.

colocadas

enciende • Se han puesto pilas o

Faltan las pilas o están mal

 Pilas o acumulador descargados • Contactos de pila o acumulador

acumulador nuevos

Adaptador de CA Conexiones sueltas

En el automóvil

encendido

hecho mal

El disco está rayado

Auriculares mal colocados

Clavija de auriculares sucia

Campo electromagnético intenso

· La casete adaptadora está mal

El disco está sucio

cerca de la radio

Vibraciones excesivas

Temperatura excesiva

El encendedor está sucio

Dirección incorrecta de

inversión automatica

reproducción en la función de

En el automóvil a través de un

• No se ha girado el mando de

Entrada inadecuada de la radio

En el automóvil

colocada

equipo HiFi

volumen

Zumbido En el automóvil

o ruido

El convertidor de CC sólo

La tapa está mal cerrada

Función HOLD activada

Condensación de la humedad

No se ha insertado disco o se ha

Ausencia • Conexiones sueltas o defectuosas • Compruebe las conexiones

No se ha girado el mando de volumen | • Gire el mando de volumen

funciona con el contacto

Problema Causa posible

La

unidad

La repro-

ducción

del disco

se inter-

rumpe o

comienza

ciencias

no se

Si adoptando las siguientes medidas no consigue resolver el problema, consulte a su

distribuidor o servicio técnico. No intente reparar el equipo por su cuenta, o de lo

Solución

Insérte las correctamente

Sustituya el acumulador

Límpielos con un paño suave sin

Conecte debidamente el adaptador

 Inserte pilas y desconecte el convertidor de voltaje

Traslade el reproductor a un

lugar cálido hasta que se

Inserte un disco con la etiqueta

Límpielo con un paño fino y sin hilachas

Observe las indicaciones L (izda.)

Busque otra ubicación o cambie

evapore la humedad

Pulse el botón ►

Adaptador de CA

En el automóvil

Cierre bien la tapa

Desactívela

hacia arriba

y **D** (dcha.)

Limpie la clavija

las conexiones

Elija otro sitio para el

Limpie el encendedor

Cambie el sentido de la

Colóquela correctamente

Abra la tapa del disco y espere

En el automóvil a través de un

• Eleve entre 6 y 8 el volumen del

Utilice una casete adaptadora

reproductor de CD

En el automóvil

unos minutos

reproducción

equipo HiFi

reproductor

En el automóvil

Utilice otro disco

hilachas

如果下列這些方法仍未能解決問題,請諮詢你的經銷商或服務部門。

可能原因

電池放置不正確

使用新電池

• 電池電力耗盡

● 接觸點污髒

● 連接線鬆脱

不能播放 ● 唱機門蓋未牢靠關上

CD片嚴重刮花

• 連線鬆脱或連接錯誤

錯誤配戴左右耳筒

耳筒插頭污髒

車內使用

震動太強

向錯誤

哼聲/噪聲 車內使用

VOLUME 音量旋鈕未調大

雷射唱機靠近強力磁場

卡式轉接器插放不當

車內溫度太高或太低

車內使用/接駁 Hi-Fi 系統

VOLUME 音量旋鈕未調大

汽車收音機的輸入插孔不適配

點煙器/插孔太髒

· CD 片污髒

無聲或音

未放入 CD 片或 CD 片放置不當

CD 片或 ● HOLD 功能執行中

播放中斷 電射鏡頭蒙上水氣

無電源

無論任何情況你都不應自已動手修理本機・因為這樣做將會令保用失效。

解決方法

● 正確放置電池

● 按 ▶ 按鍵

● 更換電池

電源轉接器

車內使用

當點火開關關閉時點煙器未獲供電 ◆ 放入電池並將轉接器拔離交流電源

中靠連接電源轉接器

牢靠鴨上唱機門蓋

讓雷射唱機在溫暖環境下靜置一段

時間,直至鏡頭上的水氣蒸發為。

・ 放入 CD 片・商標面朝上

調整 VOLUME 音量旋鈕

另找地方放置雷射唱機

正確插放卡式轉接器

讓雷射唱機順應環境

車內使用/接駁 Hi-Fi 系統

將 VOLUME 音量旋鈕調整到 6-8 位

清潔點煙器/插孔

注意耳筒的左(L)右(R)標記

改變雷射唱機的位置或者改變連接

用不起毛的軟布清潔該 CD 片

取消 HOLD 功能

使用另一CD片

檢查連接情況

清潔耳筒插頭

車內使用

車內使用

● 使用卡式轉接器

汽車卡式機自動反向功能的播帶方 ● 改變自動反向功能的播帶方向

• 用不起毛的軟布清潔這些接觸點

ESPANOL

3140 115 22401

México

printed in Hong Kong

VieSRP3495



CLASS 1 ASER PRODUCT

REMEDES EN CAS DE PANNE

Si vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide de ces conseils, prenez contact avec votre revendeur ou avec le service entretien. En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

Problem	Possible Cause	Remedy	
No	Batteries	Batteries	
power	Batteries are not in or are inserted wrongly	 Insert the batteries correctly 	
	Use of new batteries	Press ➤	
	Batteries are empty	 Change the batteries 	
	Contact pins are dirty	Clean them with a soft, lint-free cloth	
	Mains adapter	Mains adapter	
	Loose connection	Connect the adapter securely	
	In-car use	In-car use	
	Cigarette lighter is not powered	Insert batteries and disconnect	
	when ignition is switched off	the voltage converter	
CD play	The CD lid is not securely closed	Close the lid securely	
does not	HOLD function is activated	Switch off the HOLD function	
start or	Moisture condensation	Leave the CD player in a warm	
interrupts		place until the moisture	
		evaporates	
	No CD or CD is incorrectly inserted	Insert a CD with the label facing up	
	The CD is badly scratched	Use another CD Class the CD with a seft list free	
	The CD is dirty	Clean the CD with a soft lint-free cloth	
No	Loose or wrong connections	Check connections Adjust the VOLUME	
sound or	VOLUME is not turned up	 Adjust the VOLUME Pay attention to the L (left) and R 	
bad	Headphones worn the wrong	(right) indications	
sound quality	wayHeadphone plug is dirty	Clean the headphone plug	
quanty	Strong magnetic fields near the	Change the players position or	
	CD player	connections	
	In-car use	In-car use	
	Strong vibrations	Find another place for the set	
	 Adapter cassette is incorrectly 	Insert the adapter cassette	
	inserted	correctly	
	Temperature inside car is too	Let the CD player adjust to the	
	high/low	temperature	
	Cigarette lighter/jack is too dirty	Clean the cigarette lighter/jack Change the playback direction	
	 Wrong playback direction of the auto reverse function of car cassette player 	Change the playback direction	
	In-car use / use via HiFi system	In-car use / use via HiFi system	
	VOLUME is not turned up	Turn the players VOLUME hat year 5 and 9	

between 6 and 8

Use the cassette adapter

In-car use

f you are not able to remedy a problem by following these hints, consult your dealer

TROUBLESHOOTING

Probleme	Cause possible	Solution	
Absence Piles		Piles	
d'alimen	 Utilisation de nouvelles piles 	Appuyez sur ►	
-tation	 Les piles ne sont pas du tout 	 Insérez correctement les piles 	
	insérées ou le sont incorrectement		
	 Les piles sont arrivées à épuisement 	Changez les piles	
	• Les fiches de contact sont sales	Nettoyez les fiches de contact à	
	- EGG Horido do domado dom dares	l'aide d'un chiffon doux, non	
		pelucheux	
		·	
	Adaptateur secteur	Adaptateur secteur	
'	Connexion lâche	Connectez bien l'adaptateur	
	Utilisation en voiture	Utilisation en voiture	
	L'allume-cigare n'est pas	Insérez des piles et débranchez	
	alimenté quand le contact du	le convertisseur	
	véhicule est coupé	le conventioned.	
		Veillez à bien refermer le	
La	Le compartiment du lecteur de	i e	
lecture	CD n'est pas bien refermé	compartiment	
ne	La fonction HOLD est activée	Neutralisez cette fonction	
commence	Condensation due à l'humidité	Laissez le CD dans un endroit	
pas /		chauffé afin que l'humidité s'évapore	
inter-	Le CD n'a pas été inséré ou l'a	Insérez un CD, la face imprimée	
ruption	été incorrectement		
de la	Le CD est sale	Nettoyez le CD avec un chiffon doux	
lecture	Le CD est rayé	Utilisez un autre CD	
Absence	Connexions lâches ou incorrectes	Vérifiez les branchements	
de son	Le volume est au niveau min.	Augmentez le volume	
ou	Vous avez mis le casque dans le	 Faites attention aux indications 	
mauvaise	mauvais sens	L (gauche) et R (droite)	
qualité	La fiche du casque est sale	Nettoyez la fiche	
du son	Puissant champ magnétique près	Modifiez les branchements ou	
	du lecteur de CD	l'emplacement	
	Utilisation en voiture	Utilisation en voiture	
	Fortes vibrations	Trouvez un autre emplacement	
	- Intes sintations	pour l'appareil	
	a La apposita adaptetrias insérés	Insérez correctement la cassette	
	La cassette adaptatrice insérée inserrentement	- HISCIET COHECTEMENT IN COSSETTE	
	incorrectement	Ouvrir la couvercle de CD et	
	La température dans la voiture		
	est trop élevée/basse	attendre quelques minutes	
	L'allume-cigare est sale	Nettoyer la prise Nettoyer la prise	
	Mauvais sens de lecture de la	Modifiez le sens de défilement	
	fonction autoreverse du lecteur		
	de cassettes		
	En voiture / par le biais du	En voiture / par le biais du	
	système HiFi	système HiFi	
	•Le VOLUME n'est pas augmenté	Portez le VOLUME des lecteurs	
		entre 6 et 8	
Ronflemen	Utilisation en voiture	Utilisation en voiture	
ou bruit	Entrée de l'auroradio inadaptée	Utilisez une cassette adaptatrice	
ou bruit	Little de l'adroradio inadaptee	James and James and James	

NEW ZEALAND

Guarantee and Service for New Zealand

In-car use

Unfit car radio input socket

Hum,

noise

Thank-you for purchasing this quality Philips product. Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

- 1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of
- 2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- **4.**Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- 5.In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. ≥ P.O. Box 41.021 Auckland

7 (09) 84 94 160 Fax (09) 84 97 858

AUSTRALIA

Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

- 1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140 **New South Wales**

Garantía para México

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su dis-

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:


Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. 2 5-75-20-22 o 5-75-01-00


MÉXICO


Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.


Para evitar el riesgo de choque eléctrice, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificade


TOM











OPERATI	ON see figs. 1-7
PHONES/ LINE OUT	 connect the headphones (16-32 ohms, 3.5 mm stereo plug), or use this socket as output for CD reproduction through your HiFi system or car radio (in this case the volume of the CD player has to be set between 6 and 8)
OPEN	 press OPEN to open the lid of the CD player insert a CD with the label facing up push gently on the CDs center so that it fits onto the hub close the lid by pushing it on its left-hand side until you hear the lid engage
VOLUME	adjust the volume
•	 press ➤ to start CD play "SHUFFLE": during CD play press ➤ to play all tracks repeatedly in random order until you press ➤ again to go back to normal CD play
 44	 during CD play: press ← once/several times to select the beginning of the current/previous track(s) in STOP mode: press first ← once/several times to select the beginning of the current/previous track(s) and then press ► to start CD play
	 "SEARCH" backward: during CD play, hold down to find a particular passage
₩	 during CD play: press → once/several times to select the beginning of the next track(s) in STOP mode: press first → once/several times to select the beginning of the next track(s) and then press ➤ to start CD play
	 "SEARCH" forward: during CD play, hold → down to find a particular passage
	 press ■ to stop CD play press ■ again to switch off the CD player
HOLD	 slide the switch to the right to deactivate all buttons (except OPEN) now the set is protected against accidentally touching the buttons when carrying the CD player around
DBB	slide the switch to the right to increase the bass level

Display indication of - SHUFFLE and HOLD mode

- TOTAL TRACKS in STOP mode
- CURRENT TRACK during CD play

GENERAL INFORMATION

- Mains adapter SBC 6608: connect the mains adapter to the player's 6 V DC socket and to the wall socket. Make sure that the local voltage corresponds to voltage of the adapter. Always disconnect the adapter if you don't use it.
- Batteries: remove the battery holder from the battery compartment and insert 4 alkaline batteries (type R6, UM3 or AA). Replace the battery holder in the battery compartment. Playing time: approx. 10 hours. Remove the batteries if they are empty or the CD player won't be used for a long time.

Use your head when using headphones

- Hearing safety: Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts advise that continuous use at high volume can permanently damage hearing.
- Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create an hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you cannot hear what is going on around you.

Accessories (supplied or optional available from your dealer)

- Mains adapter SBC 6608 (6.0 V/400 mA, DC plus-pole to the center pin). Signal lead SBC 1059 with 3.5 mm stereo plug and two cinch plugs.
- Signal lead SBC 1085 with 3.5 mm stereo plug at both ends.
- Car accessory kit SBC 3557 Mk III (cassette adapter and voltage converter).

IN-CAR USE

Car accessory kit SBC 3557 Mk III (supplied or optional available) • Find a good and safe place for the CD player on a horizontal, vibration-free and stable surface that is not dangerous or in the way of the driver or passengers.

- Connect the DC plug of the voltage converter to the 6 V DC jack of your CD player.
- Then insert the voltage converter into the cigarette lighter jack. If necessary, clean the cigarette lighter jack to obtain a good electrical contact.
- Turn down the volume and switch off the autoreverse function (if present) of your car radio
- Connect the cassette adapter plug to the PHONES/LINE OUT jack of the CD player.
- Slide the cassette adapter carefully into the car radio cassette player.
- Make sure that the cord does not hinder your driving.
- Start the CD player, turn its volume between 6 and 8 and adjust the sound with the car radio controls. To remove the cassette adapter press the eject button of the car radio.
- Always remove the voltage converter when the CD player is not in use.

- Do not remove the protective film from the metal head of the cassette adapter.

- If your car radio has a LINE IN jack preferably use it for the car radio connection instead of the cassette adapter. Connect a signal lead (optional) to this LINE IN jack and the **PHONES/LINE OUT** jack of the CD player.

MAINTENANCE

- The lens (x) of the CD player should never be touched! (see fig. 12) Do not expose the CD player, batteries or CDs to rain and dampness, sand and dust or to excessive heat caused by heating equipment, or to direct sunlight - for example inside a
- narked car The lens may cloud over when the set is suddenly moved from cold to warm surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the
- moisture evaporates You can clean the CD player with a soft and slightly dampened chamois leather. Do not use
- any cleaning agents as they may have a corrosive effect.
- Always pick up the CD by the edge and put it back in its box after use.
- To clean the CD, wipe it off in a straight line from the center towards the edge using a soft, lint-free cloth, **see fig. 13**. A cleaning agent may damage the disc!

FONCTIO	NNEMENT voir fig. 1 à
PHONES/ LINE OUT	 connectez le casque (16,32 Ohms/fiche stéréo 3,5 mm), ou utilisez cette prise comme sortie pour la reproduction du CD par le biais du système HiFi ou par l'autoradio (dans ce cas, le volume du lecteur de CD di être réglé entre 6 et 8)
OPEN	 appuyez sur cette touche pour ouvrir le couvercle du lecteur de CD insérez un CD, l'étiquette dirigée vers le haut exercez une légère pression sur son centre afin qu'il s'adapte bien au moy refermez le couvercle en appuyant sur son côté gauche jusqu'à ce qu'il s'encliquette
VOLUME	réglez le volume
>	 appuyez sur ➤ afin de débuter la lecture du CD "SHUFFLE": pendant la lecture du CD, appuyez sur ➤ et toutes les plages seront sans cesse lues dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur ➤ pour revenir à la lecture normale du CD
H44	 pendant la lecture du CD: appuyez une fois/plusieurs fois sur ← afin de sélectionner le début de la(des) plage(s) en cours/précédente(s) en mode STOP: appuyez d'abord une fois/plusieurs fois sur ← afin de sélectionner le début de la(des) plage(s) en cours/précédente(s) et appuyez ensuite sur ► afin de débuter la lecture du CD
	 "RECHERCHE" arrière: pendant la lecture du CD, maintenez enfoncée la touche
▶	 pendant la lecture du CD: appuyez une fois/plusieurs fois sur → afin d sélectionner le début de la(des) plage(s) suivante(s) en mode STOP: appuyez d'abord une fois/plusieurs fois sur → afin de sélectionner le début de la(des) plage(s) suivante(s) et appuyez ensuite sur afin de débuter la lecture du CD
	 "RECHERCHE" avant: pendant la lecture du CD, maintenez enfoncée la touche → afin de trouver un passage déterminé
	 appuyez sur ■ afin d'interrompre la lecture du CD appuyez à nouveau sur ■ afin de mettre le lecteur de CD hors tension
HOLD	 Faites coulisser le commutateur vers la droite afin de neutraliser toutes le touches (à l'exception de OPEN): → l'appareil est à présent protégé contre toute commande accidentelle de touches lorsque vous emportez le lecteur de CD
DBB	faites coulisser le commutateur vers la droite afin d'augmenter le niveau orgraves

Indication de l'afficheur : - mode SHUFFLE (lecture aléatoire) et HOLD (verrouillage)

- TOTAL TRACKS (toutes les plages) en mode STOP
- CURRENT TRACK (plage en cours) pendant la lecture du CD

GENERALITES

- Adaptateur secteur SBC 6608: connectez l'adaptateur secteur à la prise 6 V DC du lecteur et à la prise murale. Assurez-vous que la tension locale correspond à celle de l'adaptateur. Débranchez toujours l'adaptateur si vous ne l'utilisez pas
- Piles: retirez le support pour piles du compartiment pour piles et insérez-y 4 piles alcalines (de type R6, UM3 ou AA). Remettez le support pour piles en place dans le compartiment prévu à cet effet. Durée de lecture : environ 10 heures. Retirez les piles si elles sont arrivées à épuisement ou si le lecteur de CD ne doit pas être utilisé pendant longtemps.

Consignes de sécurité en cas d'utilisation du casque

- **Sécurité d'écoute** : N'utilisez pas le casque à volume élevé. Des experts en audiologie mettent en garde contre une utilisation continue à volume élevé, qui peut irrémédiablement endommager l'ouïe.
- Sécurité de la circulation : N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez un véhicule. Cela peut provoquer des dommages et est interdit dans plusieurs pays. Même si votre casque est de type "ouvert", conçu pour vous permettre d'entendre les sons extérieurs, ne portez pas le volume à un point tel qu'il vous empêche d'entendre ce qui se

Accessoires (fournis ou en option, disponibles auprès de votre revendeur)

- adaptateur secteur SBC 6608 (6.0 V/400 mA CC pôle positif à la broche centrale)
- cordon de raccordement SBC 1059 doté d'une fiche stéréo de 3,5 mm et de deux fiches cinch
- cordon de raccordement SBC 1085 doté d'une fiche jack de 3,5 mm aux deux extrémités
- kit d'utilisation en voiture SBC 3557 Mk III (cassette adaptatrice et convertisseur de tension)

UTILISATION EN VOITURE

voir fig. 10-11 Kit d'utilisation en voiture SBC 3557 Mk III (fournis ou en option)

- Choisissez un endroit approprié et sûr pour le lecteur de CD, sur une surface horizontale, stable et sans vibrations, de manière à ce qu'il ne représente aucun danger pour le conducteur ou les
- passagers et qu'il ne les gêne pas (voir également le paragraphe "Accessoires"). Branchez la fiche CC du convertisseur de tension sur la prise 6 V DC du lecteur de CD.
- Insérez ensuite le convertisseur de tension dans la prise allume-cigare. Si nécessaire, nettoyez la prise allume-cigare afin d'obtenir un bon contact électrique.
- Baissez le volume et neutralisez la fonction autoreverse (si l'appareil en est doté) du lecteur
- Branchez la fiche de la cassette adaptatrice à la prise **PHONES/LINE OUT** du lecteur de CD.
- Introduisez avec précaution la cassette dans le lecteur de cassettes du véhicule.
- Faites attention à ce que le cordon ne vous incommode pas lorsque vous conduisez.
- Débutez la lecture du CD, mettez le volume entre 6 et 8 en le réglant à l'aide des touches de
- Pour retirer la cassette, appuyez sur la touche d'éjection du lecteur de cassettes.
- Retirez toujours le convertisseur de tension lorsque le lecteur de CD n'est pas utilisé.

Remarques

- N'enlevez pas la couche protectrice de la tête en métal de la cassette adaptatrice. - Si votre autoradio est doté de la prise LINE IN (entrée de ligne), il est recommandé de
- l'utiliser pour le branchement au lieu de la cassette adaptatrice. Connectez un câble de signal (en option) à cette prise LINE IN et à la prise **PHONES/LINE OUT** du lecteur de CD.

- La lentille (x) ne doit pas être nettoyée (voir fig. 12).
- N'exposez pas le lecteur de CD, la pile et les disques à la pluie et à l'humidité, au sable, à la poussière ou à une chaleur excessive provoquée par des appareils de chauffage ou par la
- lumière directe du soleil, par exemple à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil. • De la buée peut se former sur la lentille si le lecteur est transporté soudainement d'un endroit froid à un endroit plus chaud. Si cela se produit, il n'est pas possible d'écouter un disque. Laissez le lecteur de CD dans un endroit chauffé jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.
- Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'une peau de chamois douce légèrement humidifiée. N'utilisez pas de produits de nettoyage car ils pourraient avoir un effet corrosif.
- Manipulez toujours les disques par le bord et remettez-les toujours dans leur boîtier après usage.
- Pour nettoyer le CD, frottez en ligne droite du centre vers la périphérie, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, voir fig. 13. Un agent de nettoyage peut endommager le disque!

FUNCION	IAMIENTO	véase figs. 1-7	操作	見圖 1-:
PHONES/ LINE OUT	 conecte los auriculares (16-32 ohmios / cla o bien utilice esta toma como salida de CD radio del automóvil (en este caso, el volum fijarse entre 6 y 8) 	a través del equipo de HiFi o	PHONES/ LINE OUT	 連接立體聲耳筒 (16-32 歐姆・3.5 毫米立體聲插頭) 或透過該插孔將本雷射唱機的訊號輸出至 Hi-Fi 系統或汽車音響進行電放 (在此情況下必須必雷射唱機的 VOLUME 音量短鈕調到 6-8 位置)
OPEN	 pulse este botón para abrir el compartimer inserte un CD con la etiqueta hacia arriba presione suavemente el centro del disco pa cierre el compartimento presionando en la pade la tapa 	ara que ajuste perfectamente	OPEN	 按 OPEN 按鍵,打開電射唱機門蓋 放入 CD 片,商標面朝上 輕壓 CD 片中心,使它固定在片盤軸心上 按壓門蓋左邊,直至聽到「卡搭」一聲門蓋陽上戶上
VOLUME	sirve para ajustar el volumen		VOLUME	調校音量
>	 pulse este botón > para dar comienzo a la "AL AZAR": durante la reproducción de Clas pistas repetidamente en un orden aleat reproducción normal, vuelva a pulsar el bot 	D, pulse ► para escuchar todas torio. Para recuperar la	>	 按▶按鍵開始播放 "SHUFFLE":播放中按▶按鍵,潛針唱機以積度方式重複播放CD片的所有曲目:再按一次▶按鍵,回到正常CD場的模式
 44	 durante la reproducción de CD: pulse eseleccionar el comienzo de la pista anterio desde la posición de parada: primero p seleccionar el comienzo de la pista actual/dar comienzo a la reproducción del disco 	r o anteriores ulse ₩ una/varias veces para	H44	 在播放中:按 ★ 按鍵一次或數次,選擇現播曲目或前重某。首曲目的起點 在停止狀態下:首先按 ★ 按键一次或數次通導現場曲目或前重某首曲目的起點,然後按 ▶ 按键開始播放
	"BUSQUEDA" hacia atrás: durante la repr el botón para buscar un fragmento deteri			• "SEARCH"向後搜尋:播放中按住 ⊶ 按键下轨可由缓煌春草段曲部
₩	 durante la reproducción de CD: pulse > seleccionar el comienzo de la siguiente pis desde la posición de parada: primero p seleccionar el comienzo de la(s) siguiente(s dar comienzo a la reproducción del disco 	→ una o más veces para sta o posteriores ulse → una/varias veces para	▶	 在播放中:按 ➡ 按鍵一次或數次,填模型攝無目或後面某一首無目的短點 在停止狀態下:首先按 ➡ 按鍵一次或數次選擇現攝無目或後面某 首曲目的起點,然後按 ▶ 按鍵開始播放
	"BUSQUEDA" hacia adelante: durante la re el botón → para buscar un fragmento determin			• "SEARCH"向前搜尋:播放中按住 ▶ 按鍵不放可向前搜尋某段曲詞
	 pulse ■ para detener la reproducción del pulse de nuevo ■ para desconectar el rep 	CD-		按■ 按鍵停止播放再按一次 ■ 按键則關掉雷射唱機
HOLD	 deslice el interruptor hacia la derecha para (excepto OPEN) la unidad quedará protegida contra la modotones durante su transporte 	desactivar todos los botones	HOLD	 將此開關推向右邊位置,所有按鍵將可認作用(OPEN 按鍵等所) → 此時本機處於鎖定保護狀態,防止外出權至使用時因身可能觸控鍵而產生錯誤操作
DBB	deslice el interruptor hacia la derecha para	a aumentar el nivel de graves	DBB	● 將此開關推向右邊位置可增強低音效集

- NUMERO TOTAL DE PISTAS en posición de parada

INFORMACION GENERAL

- PISTA ACTUAL durante la reproducción del disco

véase figs. 8-9 • Adaptador de red SBC 6608: conecte el adaptador de red a la toma 6 V DC del reproductor y al enchufe mural. Asegúrese de que el voltaje local se corresponde con el del adaptador. Desconecte siempre el adaptador cuando no lo utilice.

• Pilas: extraiga el portapilas del compartimento e inserte cuatro pilas alcalinas (tipo R6, UM3 o AA). Vuelva a introducir el portapilas en el compartimento. Tiempo de reproducción: aprox. 10 horas. Retire las pilas cuando se agoten o cuando no vaya a utilizar el reproductor durante un largo período de tiempo.

Advertencia sobre el uso de auriculares

- Protección del oído: No eleve en exceso el volumen cuando use los auriculares. Los especialistas del oído advierten que un uso continuado de los auriculares a elevado volumen puede dañar irreversiblemente el sentido del oído.
- Seguridad vial: No utilice los auriculares durante la conducción, pues entraña un riesgo para el tráfico y está prohibido en numerosos países. Aun cuando los auriculares sean del tipo abierto, diseñados para no perder la percepción de sonidos externos, no eleve el volumen a niveles que le impidan oír lo que sucede a su alrededor.

Accesorios (incluidos u opcionales, disponibles en su distribuidor)

- SBC 6608 adaptador de red (6.0 V/400 mA CC, positivo al centro). • SBC 1059 cable de señal con clavija estéreo de 3.5 mm y dos clavijas de cincha.
- SBC 1085 cable de señal con clavijas estéreo de 3.5 mm en ambos extremos.
- SBC 3557 Mk III juego de accesorios de automóvil (casete adaptadora y convertidor de voltaje)

véase figs. 10-11

Juego de accesorios para automóvil SBC 3557 Mk III (suministrado u opcional) • Busque en el vehículo un sitio seguro para el reproductor de CD. Habrá de ser una superficie

- estable, horizontal y sin vibraciones que no entrañe ningún peligro ni estorbe al conductor o
- Conecte la clavija DC del convertidor a la toma 6 V DC del reproductor.
- A continuación conecte el transformador al porta-encendedor. Si es necesario, limpie la toma del encendedor para disponer de un adecuado contacto eléctrico.
- Reduzca el volumen y desactive la función "auto-reverse" de la radio (si dispone de ella).
- Conecte la clavija del adaptador de casete a la salida PHONES/LINE OUT del reproductor de CD.
- Inserte cuidadosamente la cinta en el radio-casete. Asegúrese de que el cable no le molesta durante la conducción.
- Ponga en marcha el reproductor de CD, eleve el volumen entre 6 y 8 y luego ajústelo con los mandos del radio-casete.
- Para extraer la cinta, pulse la tecla de expulsión del reproductor de casete. • Desconecte el convertidor siempre que no utilice el reproductor de CD.

Observaciones:

- No quite la película protectora del cabezal metálico del adaptador de casete.
- Si la radio está provista de entrada de línea (LINE IN), es preferible utilizar dicha entrada para la conexión de la radio en lugar del adaptador de casete. Conecte un cable de señal (opcional) a la entrada LINE IN y a la toma de auriculares (**PHONES/LINE OUT**) del

MANTENIMIENTO

- No limpie nunca la lente (x)! (véase fig. 12)
- No exponga el reproductor, las pilas ni los discos a la lluvia o a la humedad, arena, polvo y evite el exceso de calor originado por equipos de calefacción o por la luz directa del sol por ejemplo, en el interior de un coche aparcado al sol.
- La lente puede empañarse si el reproductor sufre un aumento de la temperatura ambiente. En tal caso resultará imposible la reproducción de un CD. En lugar de limpiar la lente, espere a que la unidad se adapte a la nueva temperatura.
- Limpie el reproductor de CD con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza, ya que podrían dañar el acabado de la unidad.
- Sostenga siempre los CD por el borde, y devuélvalos a su caja inmediatamente después de utilizarlos.
- Para limpiar el disco, pase un paño suave, que no suelte pelusa, en línea recta desde el centro hacia los bordes, véase fig. 13. El disco puede resultar dañado por el uso de productos de limpieza.

一般說明

電源供給 見圖 8-9 ● 電源轉接器 SBC 6608:將此電源轉接器一端插頭插入本機的 6 V DC 插孔・另一関標項 插入牆上的電源插座中。必須確定你當地的電壓與電源轉接器的電壓相符。當準使用

一 在停止狀態下顯示曲目總數 (TOTAL TRACKS)

在播放中顯示現播曲目(CURRENT TRACK)

轉接器時,應把它拔離交流電源插座和本機的 6 V DC 插孔。

見圖 10-11

● 電池:打開電池盒・放入 4 個鹼性電池 (R6、UM3 或 AA 型)・作を関す電池盒。電子部 播放時間約為10小時。若電池電力耗盡或長時間將不使用本機,獲持電池取出。

- 聽覺安全:不要將耳筒的音量調得太高。聽覺專家提出忠告:長期在查音量工整體會 導致永久性的聽覺塌壞。
- 交通安全:賀車時不要使用耳筒。因為這樣做可能會產生事故,而且在許多國家中下 屬違法行為。即使作使用的是可以聽見外界聲音的開放式設計耳筒,也不應將音量單 得太大・以免覺察不到你周圍發生的事情。

附件(隨機供應或向你的經銷商另自購買)

- 電源轉接器 SBC 6608 (6.0 伏/400 毫安・直流・中心正極)。
- 訊號連接線 SBC 1059, 一端具有 3.5 毫米立體聲插頭,另一端具有兩個 cinch 插頭。
- 訊號連接線 SBC 1085,兩端均具有 3.5 毫米立體聲插頭。
- 汽車套裝附件 SBC 3557 Mk III (包括卡式轉接器及電壓轉換器)。

汽車套裝附件 SBC 3557 Mk III (隨機供給或另自購買)

- 在重內找一個對司機及乘客均安全的適當位置。把當射唱機的置在水平、防霉的穩定。
- 把電壓轉接器的直流輸出插頭連接到本機的 6 V DC 插孔中。 然後,把電壓轉接器插入點煙器插孔中。必要許可清潔一下點停路插孔十分獲得自計。
- 的電氣接觸。
- 調至最低音量,並關掉你汽車收音卡式機的自動反向功能(如果有的話)。 • 把卡式轉接器的插頭插入本機的 PHONES/LINE OUT 插孔中。
- 把卡式轉接器小二堆入汽車收音卡式機中。
- 確定有關的連接線下會妨礙你的駕駛。
- 啟動雷射唱機,把音量調至6-8位置,並用汽車收音卡式機的控制器排作整音。
- 要取出卡式轉接器,可按應車收音卡式機上的彈出 (eject) 按鍵。
- 不使用雷射唱機時,應把電壓轉接器拔離本機。

一不要把卡式轉接器金屬磁頭的保護膜去除。

一如果你的汽車收音卡式機具有 LINE IN 線路輸入端子,最好使用該端子而不要使用卡式 轉接器。把訊號連接線(另自購買)的一端插入 LINE IN 插孔,另一端則插入雷射唱樓的 PHONESAINE OUT 插孔中。

維護保養

• 千萬不要觸摸雷射唱機的鏡頭 ②!(見圖 12)。

● 要避免雷射唱機、電池或 CD 片受雨水、濕氣和灰塵的侵害・也不要讓它們靠近 知熱。

設備或受陽光直接照射 - 例如不要放在烈日下的車箱內,以免過度受熱。 當室然把本機從較冷處搬移到較溫暖的環境時,雷射唱機的鏡頭可能蒙上水氣,這時。 将不能播放CD片。遇此情况時可讓雷射唱機在溫暖的環境中靜置一段時間,直至水

- 可以用一塊稍為濕潤的柔軟皮革清潔機身。清潔劑可能有腐蝕作用,不要使用。 ● 拿取 CD 片時永遠祇有圳握其邊缘;用完之後應馬上把它放回保護盒內。
- 要清賞CD片,可使用不起毛的軟布沿半徑方向由中心向外輕輕拭擦,**見圖13。**清潔。
 - 喬可會能損害 CD 片,不要使用!